

## KDBHC01 VALDYMO INSTRUKCIJA (V2.0)

### 1. Valdymo pultas



## 2. Operacijų instrukcija

### 2.1. Kalibravimas (Pradinė sąranka)

*Būtina atlikti prieš pirmą naudojimą, sumontavus stalą arba pakeitus dalis.*

Žingsnis	Veiksmas	Judesys / Rezultatas
1	Vienu metu laikykite $\wedge$ ir $\vee$	Po 3 sek. kolonos lėtai leisės žemyn iki apačios, šiek tiek atšoks atgal ir sustos.
2	Atleiskite $\wedge$ ir $\vee$	Kalibravimas baigtas.

#### Pastabos:

1. Kalibravimas atlieka „Reset“ (perkrovimo) funkciją.
2. Bet koks trukdis proceso metu sustabdys sistemą ir reikės pradėti iš naujo.

### 2.2. Kėlimas ir nuleidimas

Žingsnis	Veiksmas	Judesys / Rezultatas
1	Palaikykite $\wedge$	Kolonos kyla aukštyn.
2	Atleiskite mygtuką	Kolonos sustoja.
3	Palaikykite $\vee$	Kolonos leidžiasi žemyn.
4	Atleiskite mygtuką	Kolonos sustoja.

## 2.3. Atminties padėčių (1/2/3) nustatymas

Žingsnis	Veiksmas	Judesys / Rezultatas
1	Naudokite $\wedge$ ir $\vee$	Nustatykite stalą į norimą aukštį.
2	Spustelėkite „S“	Ekране pradės mirksėti skaitmenys.
3	Spustelėkite 1, 2 arba 3	Skaitmenys nustos mirksėti. Aukštis išsaugotas.

## 2.4. Judėjimas į atminties padėtis

- Paspauskite 1, 2 arba 3 mygtuką, kol stalas pasieks išsaugotą aukštį.

## 2.5. Matavimo vienetų keitimas ( Centimetrai / Coliai)

Žingsnis	Veiksmas	Rezultatas
1	Laikykite „S“, tada palaikykite $\vee$ (virš 3 sek.)	Ekrano rodmenys pasikeičia (CM arba Inch).
2	Atleiskite „S“ ir $\vee$	Pakeitimas baigtas.

## 2.6. Rodomo aukščio kalibravimas

Žingsnis	Veiksmas	Rezultatas
1	Laikykite „S“, tada palaikykite $\wedge$ (virš 3 sek.)	Pradės mirksėti pirmas skaitmuo.
2	Mygtukais $\wedge$ / $\vee$ nustatykite skaičių	Pirmas skaitmuo nustatytas.
3	Spustelėkite „S“	Pereinama prie antro skaitmens nustatymo.
4	Pakartokite procesą visiems skaitmenims	Užbaigiamas visos reikšmės nustatymas.
5	Spustelėkite „S“	Kalibravimas baigtas.

## 2.7. Viršutinės ribos nustatymas

1. Pakelkite stalą iki norimo maksimalaus aukščio.
2. Palaikykite „S“ ir paspauskite „3“ (3 sek.). Pasirodys „L“.
3. Atleiskite mygtukus.

## 2.8. Apatinės ribos nustatymas

1. Nuleiskite stalą iki norimo minimalaus aukščio.
2. Palaikykite „S“ ir paspauskite „1“ (3 sek.). Pasirodys „L“.
3. Atleiskite mygtukus.

## 2.9. Ribų panaikinimas

1. Palaikykite „S“ ir paspauskite „2“ (3 sek.). Pasirodys „-C-“.
2. Abi ribos panaikintos.

## 2.10. Vieno paspaudimo („One-touch“) režimas

Programavimas, norint, kad paspaudus 1, 2 ar 3 stalas pats pakiltų ar nusileistų į užprogramuotą aukštį

Žingsnis	Veiksmas	Rezultatas
1	Palaikykite „S“ 5 sekundes	Pasirodys „----“.
2	Spustelėkite „1“	Ekrane mirksės H-0 arba H-1. H-0 programa išjungta H-1 programa įjungta
3	Mygtukais Λ / V pasirinkite režimą	Nustatomas pasirinktas režimas.
4	Palaikykite „S“ 2 sekundes	Nustatymas išsaugotas.

## 2.11. Apsaugos nuo susidūrimo jautrumas

1. Palaikykite „S“ 5 sekundes, tada spustelėkite „3“.
2. Mygtukais Λ / V pasirinkite jautrumą nuo G-0 (išjungta) iki G-4 (didžiausias jautrumas).
3. Palaikykite „S“ 2 sekundes, kad išsaugotumėte.

## 2.12. Klaidų kodai

Kodas	Klaidos tipas	Aprašymas / Sprendimas
E01	Kolonų gedimas	Patikrinkite jungiamuosius laidus; atlikite kalibravimą.
E02	Darbo ciklo apsauga	Variklis perkaito. Palaukite 18 min.
E03	Perkrova	Sumažinkite svorį ant stalo.
E04	Netinkami duomenys	Nutrauktas kalibravimas arba stalas pasviręs. Atlikite kalibravimą.
E05	Išstrigęs mygtukas	Patikrinkite, ar mygtukai nėra nuspausti / užstrigę.
E11	Įtampos klaida	Įtampa už saugių ribų (reikalinga 29V).
E12	Giroskopo klaida	Perkraukite maitinimą; išlyginkite stalo paviršių.