




Reguliuojamo aukščio stalų problemos ir galimi jų sprendimo būdai



*Jei atlikus stalo sureguliaciją, gedimas nedingo, bandykite pakartoti stalo sureguliaciją dar 1-3 kartus ir tik tada kreiptis į Kėdžių centrą

Stalo pajungimo instrukcija



- ① "4 pin" jungtis kolonoms
- ② Jungtis pulteliui
- ③ Jungtis maitinimo laidui

UNIKA ERGO stalo suregulavimo instrukcija



Spauskite abu mygtukus "aukštyn" ir "žemyn" vienu metu mažiausiai 8 sekundes



Paspauskite mygtuką "žemyn" ir laikykite nuspaustą, kol stalas pasieks žemiausią įmanomą tašką



Stalas sureguliuotas naudojimui

UNIKA LINAK stalo suregulavimo instrukcija



Paspauskite mygtuką "žemyn" ir laikykite nuspaustą, kol stalas pasieks žemiausią įmanomą tašką

Vėl paspauskite mygtuką "žemyn" ir laikykite nuspaustą 5 sekundes. Stalo suregulavimas įvyko sėkmingai, jei pastebėjote, kad stalas šiek tiek nusileido ir grįžo į tą pačią padėtį.



Stalas sureguliuotas naudojimui